



\* według wykazu materiałów eksploatacyjnych / according to maintenance supplies list

41	Korpus 22-G3/4	Union	740-01-010	MZH0438
40	Złączka G1/4	Union	740-01-218	MZH0745
39	Zawór zwrotny	Return valve	-	VZR0145
38	Nakrętka	Nut	-	MZH0143
37	Tuleja wzmacniająca	Reinforcing sleeve	-	MZH0169
36	Pierścień zacinający	Progressive stop ring	-	MZH0142
35	Przyłączka kolankowa	Angle connection	-	MZH0173
34	Przyłączka prosta	Male stud connector	-	MZH0114
33	Przepust kablowy	Cable bushing	-	ECE0340
32	Peszel 32	Cable cover	-	ECE1177
31	Wąż DN19	Hose	-	MCB2842
30	Wąż DN19	Hose	-	MCB2287
29	Wąż DN12	Hose	763-4525-000	MCA9734
28	Wąż DN12	Hose	763-4524-000	MCA9733
27	Wąż DN12	Hose	763-4523-000	MCA9732
26	Wąż DN25	Hose	763-4518-000	MCA9727
25	Stop awaryjny	Emergency Stop	-	ECE0017
24	Uszczelka chłodnicy	Gasket	-	CUS0124
23	Zaślepka	Cap	-	MCM7475
22	Rozłącznik główny	Main Switch	-	ECE1641
21	Oring	O-ring	-	CUS0159
20	Obejma do węża fi 40-60 szer 9 mostek	Clamp	-	MCM5268
19	Wąż P3PU	Hose	-	CWE0033
18	Wkład filtra	Filter	-	UFW0214
17	Przetwornik ciśnienia	Pressure transmitter	-	MPR0135
16	Czujnik zaniecz. filtra pow.	Filter contamination sensor	-	MCM0217
15	Pas klinowy	V-belt	-	*
14	Koło pasowe	Belt pulley	-	*
13	Koło pasowe	Belt pulley	-	*
12	Taper	Taper lock	-	*
11	Taper	Taper lock	-	*
10	Wspornik	Bracket	743-00-311	MCA5152
9	Chłodnica 11-15kW	Cooler	752-12-000	MCA9300
8	Tłumik	Silencer	779-1146-000	MCA5148
7	Wspornik zbiornika	Bracket	743-882-000	MCA9723
6	Wspornik filtra	Bracket	743-620-000	MCA2896
5	Króciec G3-4	Spigot	741-117-000	MCA5015
4	Zespół sterownika MS-286	Controller assembly	610-144-000	MCB3222
3	Zespół separatora wstępnego do 1MPa	Pre-separator assembly	603-308-000	MCB1109
2	Zespół stopnia i silnika 15 ASU60 RH38 Hoyer IE2 Marine	Air end and motor assembly	602-596-000	MCB1165
1	Obudowa	Housing	779-1562-000	MCB1065
LP.	Nazwa części	Part name	Numer dokumentu	INDEKS