



\* według wykazu materiałów eksploatacyjnych / according to maintenance supplies list

32	Oławik M25x1,5	Choke	-	ECE1178
31	Nakretka AGRO M25x1,5	Nut	-	ECE1310
30	Peszel	Conduit	-	ECE0164
29	Przepust kablowy	Cable bushing	-	ECE0341
28	Przepust kablowy	Cable bushing	-	ECE0340
27	Oławik PG9	Choke	-	ECE0049
26	Przepust kablowy	Cable bushing	-	ECE0338
25	Oławik PG21	Choke	-	ECE0054
24	Przyłączka prosta	Male stud connector	-	MZH0226
23	Korpus	Union	740-01-009	MZH0437
22	Wąż DN12	Hose	763-4776-000	MCB0628
21	Wąż DN10	Hose	763-4765-000	MCB0609
20	Wąż DN10	Hose	763-4764-000	MCB0608
19	Wąż DN12	Hose	763-4759-000	MCB0603
18	Stop awaryjny	Emergency Stop	-	ECE0017
17	Stop awaryjny	Sticker	-	COP0077
16	Rozłącznik główny	Main switch	-	ECE1645
15	Uszczelka sznur	Gasket	-	CUS0142
14	Uszczelka chłodnicy	Gasket	-	CUS0124
13	Kolano wz G1/2 304	Bend	-	MZH0894
12	Przetwornik ciśnienia (czujnik w zespole sterownika)	Pressure transmitter	-	MPR0135
11	Pas klinowy	V-belt	-	*
10	Taper	Taper lock	-	*
9	Taper	Taper lock	-	*
8	Koło pasowe	Belt pulley	-	*
7	Koło pasowe	Belt pulley	-	*
6	Chłodnica CIESSE 10508 do 5,5kW	Cooler	-	MCM6494
5	Złączka G1/4	Union	740-01-218	MZH0745
4	Króciec G1/2	Spigot	741-120-000	MCA5624
3	Zespół sterownika MS-286	Controller assembly	610-144-000	MCB3222
2	Zespół stopnia i silnika DGE4501 3kW	Air-end and motor assembly	602-563-000	MCB0621
1	Obudowa	Housing	779-1568-000	MCB1106
LP.	Nazwa części	Part name	Numer dokumentu	INDEKS