



* według wykazu materiałów eksploatacyjnych / according to maintenance supplies list

33	Oławik M25x1,5	Choke	-	ECE1178
32	Nakretka AGRO M25x1,5	Nut	-	ECE1310
31	Peszel	Conduit	-	ECE0164
30	Oławik PG21	Choke	-	ECE0054
29	Przepust kablowy	Cable bushing	-	ECE0341
28	Przepust kablowy	Cable bushing	-	ECE0340
27	Oławik PG16	Choke	-	ECE0052
26	Oławik PG9	Choke	-	ECE0049
25	Przepust kablowy	Cable bushing	-	ECE0338
24	Przytaczka prosta	Male stud connector	-	MZH0226
23	Wqz DN12	Hose	763-4776-000	MCB0628
22	Wqz DN10	Hose	763-4765-000	MCB0609
21	Wqz DN10	Hose	763-4764-000	MCB0608
20	Wqz DN12	Hose	763-4759-000	MCB0603
19	Stop awaryjny	Emergency Stop	-	ECE0017
18	Stop awaryjny	Sticker	-	COP0077
17	Rozłącznik główny	Main switch	-	ECE1645
16	Uszczelka sznur	Gasket	-	CUS0142
15	Uszczelka chłodnicy	Gasket	-	CUS0124
14	Kolano wz G1/2 304	Bend	-	MZH0894
13	Przetwornik ciśnienia	Pressure transmitter	-	MPR0135
12	Pas klinowy	V-belt	-	*
11	Taper	Taper lock	-	*
10	Taper	Taper lock	-	*
9	Koło pasowe	Belt pulley	-	*
8	Koło pasowe	Belt pulley	-	*
7	Chłodnica CIESSE 10508 do 5,5kW	Cooler	-	MCM6494
6	Złączka G1/4	Union	740-01-218	MZH0745
5	Króciec G1/2	Spigot	741-120-000	MCA5624
4	Korpus	Union	740-01-009	MZH0437
3	Zespół sterownika MS-286	Controller assembly	610-144-000	MCB3222
2	Zespół stopnia i silnika DGE4501 4kW	Air-end and motor assembly	602-562-000	MCB0619
1	Obudowa	Housing	779-1568-000	MCB1106
LP.	Nazwa części	Part name	Numer dokumentu	INDEKS